BOVER IL·LUMINACIÓ & MOBILIARI SL
Avinguda Catalunya, 173
Pol. Ind. Sud
08440 Cardedeu
Barcelona · Spain

Tels.: +34 93 871 31 52 / +34 93 844 47 54
Fax: +34 93 846 20 89
e-mail: info@bover.es
e-mail: export@bover.es
www.bover.es

Tria A/04 - 05
OUTDOOR

Rubén Saldaña

Instrucciones de montaje
Assembly instructions

DATOS / *DATA*

LUMINARIA / *LIGHT*: Tria A/04 OUTDOOR
Tria A/05 OUTDOOR
TIPOLOGIA / *TYPOLOGY*: APLIQUE - WALL LIGHT
AÑO / *YEAR*: 2018

TESTS

Este producto ha sido sometido a las pruebas de seguridad eléctrica: continuidad, aislamiento, rigidez dieléctrica y toma tierra.

This product has been subjected to the electrical safety test for: continuity, insulation, dielectric strength.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA
CLEANING INSTRUCTIONS

No emplear alcohol ni disolventes, utilizar un paño suave.

Do not use alcohol or solvents, use only a soft cloth.

Solo aislamiento básico. Las partes accesibles están conectadas a una toma de tierra.
Toma de tierra: Obligatoria

Only basic insulation accessible conductors are grounded.
Grounding : compulsory.

Todos los productos están fabricados siguiendo las normas de seguridad y electromagnetismo de Europa: EN 60598-I, EN 60598-2-1, EN 60598-2-4 y marcado CE.

All products are manufactured according to the set safety and electromagnetism standards of Europe: EN 60598-I, EN 60598-2-1, EN 60598-2-4 and marked CE.

Aparato preparado para el montaje directo sobre superficies normalmente inflamables.

Suitable for mounting on normally flammable surfaces.

LED 11,5 W

DATOS TÉCNICOS / *TECHNICAL DATA*

Luminaria apta para exterior. IP65
Tensión de entrada: 220-240V~ 50/60Hz

Light for outdoor . IP65
Input voltage:220-240V~ 50/60Hz

NOTA DE AVISO / *NOTE*


En caso de deterioro o rotura del difusor o las juntas deben ser reemplazados, de lo contrario la luminaria perderá la protección.

In case of damage or breakage of the diffuser or joints they must be replaced, otherwise the lamp will lose protection.

NOTA / *NOTE*

Por las caracteristicas de su proceso productivo, los LEDS incluidos en las luminarias pueden mostrar una ligera variación en el tipo de luz.

Due to LED manufacturing process characteristics, luminaires including this light source may have a slight variation in the light tone.



AVISO / *WARNING*

Para el correcto funcionamiento y durabilidad de la luminaria se recomienda que la instalación sea realizada por un profesional.

For the unit to work correctly and to last longer, it is recommended that the installation is carried out by a professional.

TORNILLERÍA INCLUIDA / *FIXINGS INCLUDED*


2 tacos, 2 tornillos Ø4,8x40 DIN 7981, 2 Arandelas Ø5.3 DIN 125, 2 juntas toricas.

2 plugs, 2 screws Ø4,8x40 DIN 7981, 2 washers Ø5,3 DIN 125, 2 joints.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1) Desenroscar las 2 espigas A
2) Perforar el pasa cables B para introducir el cable eléctrico de la instalación (no provisto).
3) Fijar el soporte C a la pared.
4) Conectar a la red D.
5) Montar la luminaria E al soporte C, orientándolo a la posición deseada, enroscar las espigas A para bloquear la luminaria.


1) Unscrew the 2 rods (A)
2) Make a small hole in the cable grommet (B) to introduce the installation's electrical cord (not provided).
3) Secure te support (C) to the wall.
4) Connect to the network (D).
5) Mount the luminaire (E) to support(C), orienting it to the desired position, screw the rods 2 (A) to block the luminaire.



Tornillos Ø4,8x40 DIN 7981 + Arandela Ø5.3 DIN 125 + junta toricas.

Screws Ø4,8x40 DIN 7981, Washers Ø5,3 DIN 125, Joints.

DIAGRAMA DE CABLEADO / *WIRING DIAGRAM*



Dimmer Compatibility Chart / Tabla de compatibilidad del atenuador		
Manufacturer	**Dimmer Model**	
JUNG	Licht-Management 225 TDE	(230VAC / 50Hz)
JUNG	Licht-Management 225 NV DE	(230VAC / 50Hz)
BERKEF	Tronic-Drehdimmer 286710	(230-240VAC / 50Hz)
Bodo Ehmann LICHTREGLEF	T39.01	(230VAC / 50Hz)
CLIPSAl	32E450UDM	(220-240VAC / 50Hz)
CLIPSAl	NO 32E450TM	(220-240VAC / 50Hz)
Conduction angle: 30 degrees(min.) / 180 degrees(max		