MEI 90

Joana Bover

Assembly instructions
Instructions de montge

bover

BOVER IL·LUMINACIÓ & MOBILIARI SL

Avinguda Catalunya, 173
Pol. Ind. Sud
08440 Cardedeu
Barcelona · Spain

Tels.: +34 93 871 31 52 / +34 93 844 47 54
Fax: +34 93 846 20 89
e-mail: info@bover.es
e-mail: export@bover.es
www.bover.es

DATA / RENSEIGNEMENTS

LIGHT / LUMINAIRE: MEI 90
TYPOLOGY / TYPOLOGIE: *PENDANT LAMPS* / LAMPES SUSPENSION
YEAR / ANNÉE: 2005

MADE IN SPAIN / PRODUIT EN ESPAGNE

Product produced entirely in Barcelona.

Produit fabriqué entièrement en Barcelona.

TESTS / TESTS

This product has been subjected to the electrical safety test for: continuity, insulation, dielectric strength.

Ce produit a été soumis à des tests de sécurité électrique: continuité, isolation, rigidité diélectrique et prise de terre.

RAW MATERIALS / MATIÈRES PREMIÈRES

Shades are handmade ribbonned.

L'enrubannement des écrans est effectué manuellement.

CLEANING INSTRUCTIONS
INSTRUCTION POUR LE NETTOYAGE

Do not use solvents, use a soft cloth. Dry cleaning for cloth shades and pharmacy alcohol for ribbonded shades.

Ne pas utiliser solvants, utiliser un chiffon doux. Nettoyer à sec les abats en tissu et avec alcohol de pharmacie les abats jour en ruban.

CERTIFIED BY / CERTIFIÉ PAR

All products are manufactured according to the standards:

Tous les produits sont fabriqués selon les standards suivants:

UL 1598
CSA C22.2 Nº 250

3 x MAX. 100W A19 E26

3 x MAX. 20W T4 E-26

TECHNICAL DATA / INFORMATIONS TECHNIQUES

Light for dry locations use.
Input voltage: 120V~60Hz

Luminaire pour utilisation intérieure seulement.
Tension d'alimentation: 120V~60Hz


1



2




3




4



5



6



CAUTION

THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.

No loose strans or loose connections should be present. Secure with U.L. certified wire connectors and electrical tape.

WARNING

The electricity MUST be turned off at the MAIN FUSE BOX before installation of this luminaire; turning the power off using the light switch is not sufficient to prevent electrical shock.

Luminaires weighting 25 lbs (50 lbs for U.S.A) or more must be mounted directly to the building structure, independently of the electrical box; this installation should not be made on a radianty heat type celiling.
the luminaire are not intended to support external weight other than the provided glasses

ELECTRICAL CONNECTION

Attach grounding wire (green insulate or bare copper) from the supplier circuit to the mounting bracket with the green ground attachement screw provided.
Connect the grounding wire of the luminaire to the ground conductor of the supply circuit. Attach all grounding conductors to the mounting bracket with the green ground wire attachment screw.
Referring to the Wire Connection Chart, connect the black and white wires

FINAL INSTALLATION

Install light bulbs, refer to the relamping label located near the lampholder for recommended wattage.
DO NOT EXCEED THE RECOMMENDED WATTAGE.
Restore electricity and check the operation of the luminaire.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. *Screw the bar onto the upper disc of the shade.*
2. *To position the diffuser, place the ends of the 4 loops on the hooks provided on the upper ring of the shade*
3. *Screw the light rose mounting onto the ceiling in the desired position and introduce the leads through the hole in the center.*
4. *Connect the junction box, and place it onto the blackplate.*
5. *Adjust height of the unit by slightly unscrewing the rose bolt and pulling until the desired position is obtained.*
6. *Place the rose onto the mounting and screw down the side screw.*

1




2




3


4



5



6



PRÉCAUTION

CE PRODUIT DOIT ÊTRE CONFORMEMENT À LA NORME D'INSTALLATION EN VIGUEUR.
IL DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN OPÉRATEUR DE LA FILIÈRE CONSTRUCTION ET INSTALLATION DU PRODUIT QUI DOIT CONNAÎTRE LES RISQUES ENCOURUS.
Il ne peut pas y avoir de cables ou de connexions libres. Securiser à l'aide de connecteurs de cables et ruban adhésif, certifiés UL.

AVERTISSEMENT

L'électricité doit être coupée au disjoncteur avant l'installation de ce luminaire. La mise hors tension en utilisant l'interrupteur eclariage n'est pas suffisante pour éviter un choc électrique.
Les luminaires d'un poids de 25 lbs (50 lbs pour les USA) ou plus, doivent être montés directement sur la structure du bâtiment, indépendanment de la boîte électrique; cette installation ne doit pas être faite sur un plafond type radiant de chaleur.

CONNEXION ELECTRIQUE

Fixez le fil de terre (vert ou cuivre nu isolé) du circuit d'alimentation au support de l'applique avec la vis de mise à terre fournie.
Connecter le fil de mise à la terre du luminaire au conducteur de terre du circuit d'alimentation connecter tous les conducteurs de prise de terre au support de l'applique avec la vis de fixation.
Concernant les obligations de connexion des cables, connectez les cables noir et blanc.

INSTALLATION FINALE

Installer les ampoules, reportez-vous à l'étiquette de remplacement des lampes située près de la douille pour puissance recommandée.
NE PAS DEPASSER LA PUISSANCE RECOMMANDÉE.
Rétablir l'électricité et verifier le fonctionnement de l'appareil.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Vissez la tige sur le disque supérieur de l'abat-jour.
2. Pour l'installation du diffuseur, introduire les quatre boucles dans les crochets suspendus au disque supérieur de l'abat jour.
3. Vissez la pièce de support de la patère sur le plafond (selon position désirée) et introduire les cables à travers le trou central.
4. Branchez à la boîte de connexion et introduisez celle ci dans la patère.
5. Fixer la hauteur du luminaire en dévissant légèrement le frein de cable inférieur de la patère et tirer jusqu'à l'obtention de la position désirée.
6. Visser la patère sur la pièce de support au moyen des vis latérales fournies.