
bower
barcelona lights

Outrack Power Supply

AC130500U
AC130501U
AC130502U
AC130503U



09/04/2024

Outrack Power Supply 24VDC

Year: 2023

Suitable for wet locations.
Input voltage: 24VDC

Convient aux endroits humides.
Tension d'entrée : 24VDC

LOW VOLTAGE LIGHTING SYSTEMS
CERTIFIED BY / CERTIFIÉ PAR
This product conforms to the standard UL 2108:2015 Ed.2+R:30Dec2021 and it is Certified to CAN/ CSA C22.2#250.2:2020 Ed.1
Ce produit est conforme à la norme UL 2108:2015 Ed.2+R:30Dec2021 et il est certifié conforme à la norme CAN/ CSA C22.2#250.2:2020 Ed.1

C ETL LISTED US
Intertek
4006618

AC130500U	OUTRACK DRIVER TRIAC TECHO 60W
AC130501U	OUTRACK DRIVER TRIAC TECHO 96W
AC130502U	OUTRACK DRIVER 0-10V TECHO 60W
AC130503U	OUTRACK DRIVER 0-10V TECHO 96W

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS /

DANGER-RISK OF SHOCK-DISCONNECT POWER BEFORE INSTALLATION :

THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY APERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES /

DANGER - RISQUE DE CHOC - COUPER LE COURANT AVANT L'INSTALLATION :

MESURESDESÉCURITÉÀRESPECTER:
CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ CONFORMÉMENT AU CODE D'INSTALLATIONAPPLICABLE PAR UNE PERSONNE CONNAISSANT BIEN LA CONSTRUCTION ET LE FONCTIONNEMENT DU PRODUIT AINSI QUE LES DANGERS ASSOCIÉS.

CAUTION - RISK OF SHOCKDISCONNECT POWER BEFORE SERVICING
COUPER L'ALIMENTATION AVANT L'ENTRETIEN




Wiring Sequence:
To avoid damage to the luminaire, always connect the load to the Driver ÿrst before connecting to the mains.


Séquence de câblage:
Pour éviter d'endommager le luminaire, connectez toujours la charge au driver avant de la connecter au réseau.

About the System / À propos du système:


1. First select the bars layout:
Sélectionnez d'abord la disposition des barres:




2. Then decide how to interconnect it:
Décidez ensuite de la manière de l'interconnecter :




3. ...and how to support it at any needed point; make the swystem stable:
...et comment le soutenir en tout point nécessaire ; rendre le système stable :



4. Finally select and position your pendants:



5. Secure and decentrate them at your needs!



Outrack 24V SystemPower/Puissance

GAROTA S/01 OUT	IP-66	8,6W
ELIPSE S/30 OUT	IP-66	22,6W
GAROTA S/02 OUT	IP-66	22,6W
PERRIS S/47 OUT	IP-54	22,6W
FORA S OUT	IP-66	22,6W
NANS S/55 OUT	IP-54	8,6W
NANS BALIS S/140 OUT	IP-54	42W
NANS S/31 OUT	IP-54	12,6
NANS S/31.2 OUT	IP-54	12,6
NANS S/21 OUT	IP-54	12,6
NANS S/16 OUT	IP-54	8,6W
NANS S/16 OUT	IP-54	8,6W
MARIETTA S/32 OUT	IP-54	8,6W

Maximum distance of Power supply depending on comsumption:		
A	W	m / feet
1	24	57,5m /188.65 ft
2	48	28,7m /94.16 ft
3	72	19,2m /62.99 ft
4	96	14,5m /47.57 ft


Maintenance
Use a slightly-wet cotton cloth for cleaning.
In case of malfunction or damage, please contact the retailer who sold the lamp.

Mantenimiento
Para limpiar la luminaria, usar un paño de algodón ligeramente humedecido en agua.
En caso de avería o incidente con la luminaria, contactar directamente con el establecimiento en que se adquirió.


Instandhaltung
Zur Reinigung der Leuchte nutzen Sie einen leicht angefeuchteten Baumwoll-Lappen.
Im Falle des Ausfalls oder einer Fehlfunktion der Leuchte setzen Sie sich direkt mit dem Unternehm in Verbindung bei dem Sie die Leuchte bezogen haben.

Entretien
Pour nettoyer le luminaire, utilisez un chiffon en coton légèrement humidifié d'eau.
En cas d'incident ou de défaillance du luminaire, contactez directement l'établissement où vous l'avez acheté.


Manutenzione
Per la pulizia della lampada, usare un panno di cotone leggermente inumidito con acqua.
In caso di guasto o incidente con la lampada, rivolgersi direttamente al rivenditore da cui è stata acquistata.




1




2




3




4



5




6




7

309 29 204



309 29 214



AC130-500-501-502-503 Rev 0.0 Read all the instructions-Save all the instructions Lisez toutes les instructions - Conservez toutes les instructions

bover
barcelona lights

Avda. Catalunya 173
Polígon Ind. Sud
08440 Cardedeu
Barcelona, Spain

T. +34 938 713 152
F. +34 938 462 089
info@bover.es
www.bover.es

1231 Collier Road,
Suite C
Atlanta, GA 30318
United States

T. +1 (404) 924 2342
info@boverusa.com
www.boverusa.com